




Beknopte handleiding

Busch-flexTronics® wireless

Eerste stappen bij de Smart Room-
besturing

How-To_

Beschrijving:

Busch-flexTronics® wireless is eenvoudig in gebruik te nemen en te configureren via de Busch-free@home® Next App. De Smart Room-besturing is de volgende stap en koppelt meerdere componenten aan elkaar.




BUSCH-JAEGER


Busch-flexTronics® wireless

Eerste stappen bij de ruimtebesturing

Bij Smart Room-besturing (Room Control) kunnen tot wel 32 apparaten met elkaar worden verbonden via een draadloos meshnetwerk. Voor de netwerkaansluiting is registratie via myBUSCH-JAEGER vereist. Via de app krijgt men direct toegang tot een draadloos apparaat via bluetooth en toegang tot het meshnetwerk voor bediening of configuratie. Ontdek hieronder wat daarvoor nodig is.



1) Componenten installeren en spanning inschakelen



GEVAAR

Waarschuwing: gevaar bij contact met spanningsvoerende delen. Bij direct of indirect contact met spanningsvoerende delen kan een gevaarlijke stroom door het lichaam lopen. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of zelfs de dood. Onvakkundige werkzaamheden aan spanningsvoerende onderdelen kunnen bovendien brand veroorzaken. Schakel de netspanning altijd uit voordat u montage- of demontagewerkzaamheden uitvoert! Laat werkzaamheden aan het 110–240 V-net uitsluitend uitvoeren door erkende installateurs.

2) Busch-free@home® Next App downloaden en opstarten



Voor parametring en instelling wordt dezelfde app gebruikt als voor Busch-free@home®. Dat vergroot de herkenbaarheid en zo kunnen gebruikers meteen aan de slag. Het systeem is zo ontworpen dat een gemakkelijke doorontwikkeling gegarandeerd is.


Busch-flexTronics® wireless

Eerste stappen bij de ruimtebesturing


3) Maak kosteloos een myBUSCH-JAEGER-account aan

Via een draadloos meshnetwerk kunnen tot wel 32 apparaten met elkaar verbonden worden. Voor de netwerkaansluiting is registratie via de myBUSCH-JAEGER-cloud vereist.


Eerste stappen in de app:



Druk op het bedieningsvlak 'myBUSCH-JAEGER'.




Voer de myBUSCH-JAEGER-gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op de knop 'Verbinden'. De verbinding wordt tot stand gebracht.




Open het contentmenu via de bedieningsknop '+'.
flexTronics Wireless-apparaat integreren

Busch-flexTronics® wireless


Eerste stappen bij de ruimtebesturing



Klik op 'Een nieuw bluetooth-apparaat toevoegen' en op de knop 'Volgende'.




Start de configuratiewizard door op de bedieningsknop 'Volgende' te klikken.




Als u nog geen installatie heeft aangemaakt, moet u een nieuwe installatie aanmaken door op de bedieningsknop 'Nieuwe installatie' te klikken.



Selecteer het installatietype 'Room Control' en klik op de bedieningsknop 'Volgende'.




Voer de naam van uw nieuwe installatie in en klik op de knop 'Volgende'.




Voer een wachtwoord in en klik op de knop 'Volgende'.

Busch-flexTronics® wireless

Eerste stappen bij de ruimtebesturing



De automatische zoekfunctie start en er wordt gezocht naar apparaten in de verbindingsmodus.



Het apparaat wordt herkend en wordt dan ook als zodanig weergegeven.

Verbindingsmodus



Bedieningselement lichtsturing Busch-flexTronics® wireless, 1-voudig

Zet het Busch-flexTronics® wireless-apparaat in de verbindingsmodus:


Houd hiervoor de bedieningsknop 6 tot 10 seconden ingedrukt, totdat de blauwe led aangaat.

De verbindingsmodus wordt geactiveerd en het apparaat wacht op het zoekverzoek van de app. Als dit niet binnen 60 seconden gebeurt, wordt de modus weer gedeactiveerd.


Opmerking: bij nog niet aangemelde apparaten pulseren de groene oriëntatie-leds groen tot 30 minuten na inschakeling van de voedingsspanning. Een al aangemeld apparaat moet worden gereset om opnieuw in de verbindingsmodus te worden gezet.

Busch-flexTronics® wireless


Eerste stappen bij de ruimtebesturing




Apparaatnaam behouden of aanpassen.



Door op het '+'-symbool onder 'etage' of 'ruimte' te drukken, komt u bij het invoerscherm voor de locatie.




Voer de etagenaam in of kies een suggestie uit het dropdownmenu en druk op opslaan.



Voer de naam van de ruimte in of kies een suggestie uit het dropdownmenu.

Daarnaast kan een tegelachtergrond worden geselecteerd. Druk daarna op 'Opslaan'.




Als de invoergegevens juist zijn, druk dan op 'Volgende'.

Busch-flexTronics® wireless


Eerste stappen bij de ruimtebesturing



Het apparaat wordt geïnitieerd en geconfigureerd.



De configuratie is voltooid. Er kunnen extra apparaten worden toegevoegd of de configuratie kan worden beëindigd door op de knop 'Afsluiten' te drukken.



Hoofdmenu

Centrale functies

Favorieten


Menu bar

De basisfuncties schakelen, dimmen of jaloeziesturing (fabrieksinstelling) kunnen direct via de knop worden uitgevoerd.

Opmerking: de basisfunctie is vooraf gedefinieerd op basis van de combinatie van de in- en opzetstukken.

Busch-flexTronics® wireless

Eerste stappen bij de Smart Room-besturing




Via het configuratiemenu kunnen de apparaten worden ingesteld.

Ga via het hamburgermenu naar de configuratie-weergave.


Onder apparaten, scènes en groepen kan men nu de beschikbare apparaten configureren.

Busch-flexTronics® wireless


Eerste stappen bij de Smart Room-besturing




Voorbeeld: sensor/jaloezie-actor 1/1-kanal. De basisfunctie van de sensor en actor is automatisch gekoppeld.




Bij de jaloeziesokkel moeten eerst de jaloezieën/rolluiken gekalibreerd worden. Volg hiervoor de aanwijzingen onder de kalibratie.



Onder sensoren en actoren kunnen de basisinstellingen worden bewerkt.




Onder sensoren kunnen nieuwe koppelingen of scènes worden toegevoegd en kan de functie worden gewijzigd.




Onder actor kunnen, na de kalibratie, de looptijden en instellingen voor de aandrijving worden gewijzigd of aangepast.

Busch-flexTronics® wireless


Eerste stappen bij de Smart Room-besturing




Voorbeeld: sensor/dimaktor 2/1-voudig. De basisfunctie van de sensor en actor is automatisch gekoppeld.




Onder sensoren en actoren kunnen de basisinstellingen worden bewerkt.



Onder sensoren kunnen nieuwe koppelingen of scènes worden toegevoegd.



Onder sensoren kunnen nieuwe koppelingen of scènes worden toegevoegd.



Onder actor kunnen de instellingen voor de dimmer worden gewijzigd of aangepast.