



**A**

User manual  
Benutzerhandbuch  
Notice d'emploi  
Manual de usuário  
Manual do usuário  
Manuale d'uso

Incl.

**A**

**B**

Excl.

**1**

**2**

**!**

**!**

[www.philips-hue.com/support](http://www.philips-hue.com/support)

2

- EN** Work on electrical installations is in some countries only allowed by a qualified electrician. For support contact a local electrician or authority.
- DE** Die Arbeit an Elektroinstallationen ist in einigen Ländern nur qualifizierten Elektrikern gestattet. Wenden Sie sich zur Unterstützung an einen Elektriker oder eine Behörde vor Ort.
- FR** Dans certains pays, les travaux sur les installations électriques ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés. Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter un électricien ou votre autorité locale.
- ES** En algunos países, únicamente los electricistas cualificados pueden trabajar en instalaciones eléctricas. Si necesitas asistencia, ponte en contacto con la autoridad o con un electricista local.
- PT** Em alguns países, apenas os electricistas qualificados podem realizar trabalho em instalações elétricas. Para obter assistência, contacte um electricista ou uma autoridade local.
- IT** In alcuni paesi, solo gli elettricisti qualificati possono svolgere lavori relativi alle installazioni elettriche. Per informazioni, contatta il tuo elettricista di fiducia oppure l'autorità preposta.



- EN** The electrical circuit and attached light source will always be powered after installation, turn off the circuit when replacing a light fixture.
- DE** Der Stromkreis und die angeschlossene Lichtquelle werden nach der Installation immer mit Strom versorgt. Schalten Sie daher den Stromkreis aus, wenn Sie eine Leuchte austauschen.
- FR** Le circuit électrique et la source lumineuse raccordée seront toujours alimentés après l'installation. Par conséquent, mettez le circuit hors tension lors du remplacement d'un luminaire.
- ES** Tras la instalación, el circuito eléctrico y la fuente de luz conectada siempre tendrán alimentación eléctrica. Apaga el circuito cuando cambies una luminaria.
- PT** O circuito elétrico e a fonte de luz associada estarão sempre ligados à alimentação após a instalação. Quando substituir um equipamento de luz, desligue o circuito.
- IT** Dopo l'installazione, il circuito elettrico e la sorgente luminosa collegata rimangono sempre alimentati. Spegni il circuito per sostituire l'apparecchio per illuminazione.

3

**3**

**!**

**4**

**!**

4

**!**

**5**

**!**

5



hue

Signify  
LB.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461  
5600 VB Eindhoven,  
the Netherlands  
00800-74454775  
© 2026 Signify Holding  
Last update: 02/2026

[www.philips-hue.com](http://www.philips-hue.com)  
442280103481

**!**

**1**

**6**

**2**

**7**

**3**

6

**8**

**4**

**9**

**5**

7

**!**

**LN21**

**10**

**11**

8

**!**

**12**

**!**

**1**

**13**

**2**

9

**14**

**LN21**

**3**

**15**

**4**

**!**

**18**

**ON**

10

**16**

**17**

**18**

**ON**

**Internet**

11